
בס"ד


סוכות הדר
בשר למהדרין

הכי זול הכי מהודר

דף הסבר
להרכבת סוכה טלסקופית



1.6x1.6 ועד 3x3



במידה ורכשתם מארז במבוקים יש לחבר את הברזל ממארז הבמבוקים ל-2 מוטות הרוחב בגג הסוכה שיש להם קונקטור באמצע המוטות.


להוראות מלאות להרכבת הבמבוקים אנא קראו את הוראות ההרכבה במארז הבמבוקים או צפו בסרטון ביוטיוב "איך מרכיבים במבוקים על סוכה טלסקופית?"

סוכות הדר

הכי זול הכי מהודר

תכולת קרטון סוכה טלסקופית


1



עמודי גובה פינתיים טלסקופיים דגם פרימיום באורך מתכוונן 1.4, 2.1, 2.3 מ'

4 יח'


2



מוטות רוחב טלסקופיים דגם פרימיום באורך מתכוונן עד 3 מ'

9 יח'


3



מוטות רוחב טלסקופיים דגם פרימיום באורך מתכוונן עד 3 מ' - עם מחבר מיוחד להתקנת מוט רוחב במרכז גג הסוכה

2 יח'


4



ברגים ואומים

26 יח'


5



רצועות לבוד לכשרות הסוכה

4 יח'


6



דופן בד עם 3 חלונות

3 יח'


7



דופן בד עם דלת ו-2 חל'

1 יח'

8



תיק עם גלגלים

1 יח'


9



בד תמונה דגם: שבעת המינים

1 יח'


10



שרשראות קישוטים לסוכה

4 יח'

11



פטיש גומי

1 יח'

סוכות הדר

הכי זול הכי מהודר

לקוח/ה יקר/ה,
אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקבוצת הלקוחות של סוכות הדר.
קנית מוצר איכותי שהושקעה בו חשיבה רבה על מנת שתהנו ממנו לאורך זמן.

סוכה טלסקופית איכותית וקלה להרכבה
המתכוננת ל-28 גדלים שונים מ- 1.6X1.6 ועד 3X3
כוללת מוטות פרופילים עבים,
וחיבורי קונוס מהירים ליציבות מקסימאלית

הוראות כלליות להתקנה:

- יש להרכיב את הסוכה בהתאם לאיור וההוראות המצורפות.
- יש לפתוח את מוטות הרוחב לגודל הרצוי לפני ההתקנה.
- יש להעמיד את 4 עמודי הגובה ולחבר אליהם את מוטות הרוחב.
- יש לשים לב בכניסה וביציאה מהסוכה שמוטות הרוחב של המסגרת התחתונה מתחברים כלפי מטה ולכן יהיו ממוקמים מס' ס"מ מעל הרצפה ולא בגובה הקרקע, ולפיכך יש להרים את הרגל או את העגלה בכניסה לסוכה כי להימנע מפגיעה או נפילה מחוסר תשומת לב.
- יש למתוח את 4 רצועות הלבוד סביב הסוכה, וללפף אותם סביב 4 עמודי הגובה, בפתח של הכניסה אין להעביר את הרצועות ע"מ לאפשר את הכניסה לסוכה. ע"פ ההלכה רצועות הלבוד הם יוצרות את דופן הסוכה והופכות אותה לסוכה כשרה. יש למתוח את הרצועות ברווחים של כ-22 ס"מ בין רצועה לרצועה.
- יש לחבר ולמתוח את הבד מסביב לסוכה ולחברו באמצעות סקוצ'ים למסגרת הסוכה.
- יש להציב את הסוכה על משטח ישר ויציב.
- יש לעגון את הסוכה למשטח עליו היא מורכבת ע"מ למנוע פגיעה מרוח ועי"כ לגרום ליציבות מירבית ולמניעת תזוזת הסוכה ברוחות.
- הסוכה אינה תוכננה לעמוד ברוחות חזקות ומצויות, חובה לחזק ולקבע את הסוכה ככל האפשר למשטח ההרכבה, שימו לב כי בחרתם את המשטח הבטוח ביותר להרכבת הסוכה.
- סוכות הדר אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה מאי קיבוע הסוכה למשטח ההרכבה, אי קיבוע הסוכה למשטח תסכן את היושבים בה וכמו כן הסוכה עלולה להינזק עד כדי כיפוף הפרופילים ושבירתם, שימו לב כי הנכם מרכיבים את הסוכה ע"פ ההוראות לעיל בכדי למנוע נזק מרוחות.
- סוכות הדר אינה אחראית על סוכות שניזוקו כתוצאה מרוחות, נזקי מזג אוויר וכוח עליון.
- יש לאחסן את הסוכה במקום יבש ומוצל למניעת חשיפה ללחות במהלך האחסנה.

בברכת חג שמח וכשר
סוכות הדר